## **MODE D'EMPLOI**

	Page
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL	24
CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	24
PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES	25
EN CAS D'INUTILISATION DE L'APPAREIL	26
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	26
GUIDE DES ÉLÉMENTS INTÉRIEURS	27
DISTRIBUTION DE GLAÇONS GLACE PILÉE ET D'EAU (si disponible)	28
PRODUCTION AUTOMATIQUE DE GLACE (si disponible)	28
COMMENT CONSERVER, CONGELER ET DECONGELER LES ALIMENTS	29
DISTRIBUTION D'AIR "MULTIFLOW" (si disponible)	29
DIAGNOSTIC RAPIDE	29
REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DU FILTRE À EAU (si disponible)	31
SERVICE APRÈS-VENTE	31

### **AVANT D'UTILISER L'APPAREIL**

 L'appareil que vous venez d'acquérir est un combiné réfrigérateur et congélateur. Il est exclusivement réservé à un usage ménager.

Pour utiliser au mieux votre appareil, nous vous invitons à lire attentivement les instructions relatives à son utilisation; vous y trouverez la description de votre appareil et des conseils utiles pour la conservation des aliments.

Conservez cette notice d'emploi pour toute consultation ultérieure.

- Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé et que les portes ferment parfaitement. Tout dommage éventuel devra être signalé au revendeur dans un délai de 24 heures.
- Nous vous conseillons d'attendre au moins deux heures avant de mettre l'appareil en service afin que le circuit réfrigérant soit pleinement performant.
- Àssurez-vous que l'installation et le branchement électrique ont été réalisés par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux normes locales en vigueur en matière de sécurité.
- 4. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avant de l'utiliser.

## CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

I. Emballage △

L'emballage est 100% recyclable et porte le symbole du recyclage. Pour la mise au rebut, suivez les réglementations locales en vigueur. Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être conservés hors de portée des enfants car ils constituent une source potentielle de danger.

### 2. Mise au rebut

Cet appareil a été fabriqué avec des matériaux recyclables. Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à protéger l'environnement et la santé humaine.

apposé sur l'appareil ou sur la Le symbole documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. Au moment de la mise au rebut, rendez l'appareil inutilisable en sectionnant le câble d'alimentation et en démontant les portes et les grilles, de façon à ce que les enfants ne puissent pas accéder facilement à l'intérieur de celui-ci. Pour la mise au rebut, respectez les normes locales en vigueur et remettez l'appareil à un centre de collecte spécialisé. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, ne fut-ce que quelques jours, car il représente une source de danger pour les enfants. Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société locale de collecte des déchets ménagers ou directement à votre revendeur.

### Information:

Cet appareil ne contient pas de CFC. Le circuit de refroidissement contient du R134a (HFC) ou R600a (HC), voir la plaquette signalétique à l'intérieur de l'appareil.

Pour les appareils avec Isobutane (R600a) :l'isobutane est un gaz naturel qui est sans danger pour l'environnement, mais il est inflammable. Il est donc indispensable de s'assurer que les tuyaux du circuit de réfrigération sont en parfait état. Cet appareil pourrait contenir du gaz à effet de serre fluoré réglementé par le Protocole de Kyoto. Le gaz réfrigérant est hermétiquement scellé. Gaz réfrigérant: le R134 a une puissance de refroidissement (GWP) de 1300.

### Déclaration de conformité

 Cet appareil est destiné à la conservation de denrées alimentaires et est fabriqué conformément au règlement (CE) N° 1935/2004.



- Cet appareil a été conçu, construit et commercialisé conformément aux:
   objectifs sécurité de la directive "Basse
  - objectifs sécurité de la directive "Basse Tension" 2006/95/CE (qui remplace la 73/23/CEE et modifications);
  - conditions requises en matière de protection de la Directive "EMC" 89/336/CEE, modifiée par la Directive 93/68/CEE.

La sécurité électrique de l'appareil est garantie uniquement lorsqu'il est correctement branché à une installation de mise à la terre efficace et conforme à la Loi.



## PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

### **INSTALLATION**

- La manutention et l'installation de l'appareil nécessitent la présence d'au moins deux personnes.
- vous devez déplacer l'appareil, veillez à ne pas abîmer le recouvrement de sol (parquet par ex).
- Pendant l'installation, vérifiez que l'appareil ne risque pas d'endommager le câble d'alimentation.
- Évitez d'installer l'appareil près d'une source de chaleur.
- Pour assurer une bonne aération, laissez un espace de chaque côté et au-dessus de l'appareil et respectez les consignes d'installation.
- Veillez à ne jamais couvrir les bouches d'aération de l'appareil.
- N'endommagez pas les tubes du circuit réfrigérant du réfrigérateur
- Installez et mettez l'appareil à niveau sur un sol capable de supporter son poids, dans un endroit adapté à ses dimensions et à son usage.
- Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien aérée. L'appareil est réglé pour fonctionner dans la plage de température suivante, en fonction de la classe climatique indiquée sur la plaquette signalétique : l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement s'il reste pendant une longue période à une température supérieure ou inférieure à la plage prévue.

Classe Climatique	T. amb. (°C)	T. amb. (°F)
SN	De 10 à 32	De 50 à 90
N	De 16 à 32	De 61 à 90
ST	De 16 à 38	De 61 à 100
Т	De 16 à 43	De 61 à 110

- Contrôlez que le voltage indiqué sur la plaquette signalétique correspond à la tension de l'habitation.
- N'utilisez pas d'adaptateurs, de prises multiples ni de rallonges
- Pour le raccordement hydraulique de l'appareil, utilisez le tube fourni en série. Ne réutilisez pas celui de votre ancien appareil.
- Le câble d'alimentation ne peut être modifié ou remplacé que par un professionnel qualifié.
- Il doit être possible de déconnecter l'alimentation électrique en enlevant la prise ou en actionnant un interrupteur bipolaire de réseau situé en amont de la prise.

### **SÉCURITÉ**

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence, de liquides ou de gaz inflammables à proximité du réfrigérateur ou de tout autre appareil ménager. Les émanations peuvent provoquer un risque d'incendie ou d'explosion.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques, électriques ou chimiques, ni d'autres moyens que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.
- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de l'appareil s'ils ne sont pas expressément autorisés par le fabricant.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants en bas âge ou des personnes handicapées physiques, mentales, sensorielles ou inexpérimentées sans l'aide d'une personne responsable de leur sécurité.
- Pour éviter tout risque d'emprisonnement et d'étouffement, interdisez aux enfants de jouer ou de se cacher à l'intérieur de l'appareil.
- N'avalez jamais le liquide (atoxique) contenu dans les accumulateurs de froid (sur certains modèles).
- Ne mangez pas les glaçons ou les glaces immédiatement après les avoir sortis du congélateur, car ils pourraient provoquer des brûlures dues au froid.

### **UTILISATION**

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation ou coupez le courant avant d'intervenir sur l'appareil pour son entretien ou nettoyage.
- Tous les appareils équipés de systèmes de production de glace et de distributeurs d'eau doivent être connectés à un réseau hydrique qui distribue exclusivement de l'eau potable (la pression du réseau hydrique doit être comprise entre 0,17 et 0,81 MPa (1,7 et 8,1 bar)). Les systèmes de production de glace et/ou d'eau qui ne sont pas directement connectés à un réseau d'alimentation hydrique doivent être remplis exclusivement avec de l'eau potable.
- N'utilisez le compartiment réfrigérateur que pour la conservation d'aliments frais et le compartiment congélateur que pour la conservation d'aliments surgelés, la congélation d'aliments frais et la production de glaçons.
- N'introduisez pas de récipients en verre contenant des liquides dans le congélateur car ils pourraient exploser.

Le fabricant décline toute responsabilité si ces consignes et ces précautions ne sont pas respectées.

### EN CAS D'INUTILISATION DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil.
- Videz l'appareil et tenez les portes légèrement entrebâillées afin de faire circuler l'air à l'intérieur des compartiments. Vous éviterez de cette façon la formation de moisissure et de mauvaises odeurs.
- Si l'appareil est doté d'un producteur automatique de glace :
  - I. Coupez l'alimentation en eau de l'appareil.
  - 2. Videz le récipient des glaçons.

### Coupure de courant

Pour des interruptions jusqu'à un maximum de 24 heures, tenez fermées les portes de l'appareil. De cette façon les aliments resteront froids le plus longtemps possible.

Pour des coupures supérieures à 24 heures, retirez les aliments du produit et placez-les dans un appareil approprié pour la conservation.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez périodiquement l'appareil à l'aide d'un chiffon et d'une solution d'eau tiède et de détergent neutre spécial pour réfrigérateur. N'utilisez jamais de détergents ou de produits abrasifs.

- N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur.
- Il est conseillé de nettoyer le condenseur à l'aide d'un aspirateur, après avoir retiré la plinthe avant (voir notice d'installation).
- Pour nettoyer les touches et l'affichage du bandeau de commandes (sur certains modèles, situé sur la porte congélateur), n'utilisez pas de substances à base d'alcool ou dérivées, mais un chiffon sec.
- Les tuyaux du système de refroidissement sont placés à côté du bac de dégivrage et peuvent devenir très chauds. Nettoyez-les régulièrement avec un aspirateur.

### Comment remplacer les ampoules Attention:

- Débranchez toujours l'appareil avant de remplacer les ampoules.
- Avant d'effectuer le remplacement, retirez l'écran de protection, s'il est présent. Après le remplacement, remontez l'écran.
- Les ampoules à l'intérieur de l'appareil sont du type à baïonnette.
- L'ampoule du distributeur de glace et d'eau est en revanche du type commun à vis.

Remplacez l'ampoule par une ampoule ayant les mêmes caractéristiques, disponible au service après-vente et chez les revendeurs autorisés.





## **GUIDE DES ÉLÉMENTS INTÉRIEURS**

### **COMPARTIMENT FRAICHEUR** (si disponible)

C'est un récipient pour aliments doté d'un mouvement à bascule qui facilite l'introduction et le retrait des aliments.

## Ouverture, retrait et repositionnement du compartiment fraîcheur

Pour ouvrir le compartiment fraîcheur, appuyez sur l'une des deux touches (1) et tirez-le en même temps jusqu'au point d'arrêt. Pour le refermer, effectuez les opérations dans l'ordre inverse. Pour retirer le compartiment fraîcheur, suivez les instructions ci-dessus, tournez-le légèrement et retirez-le de son logement (2). Pour le repositionner, introduisez les glissières latérales extérieures du récipient (3a) au niveau des goujons de butée (3b) placés à l'intérieur de son logement.

**N.B.** Il est recommandé de ne pas introduire des aliments avec des emballages métalliques ou coupant dans le compartiment fraîcheur sous peine d'endommager l'aspect esthétique de ce dernier.



- I. faites glisser le bac jusqu'à la butée ;
- 2. en le soutenant d'une main, soulevez le bac et dégagez-le ;
- 3. le bac sort de ses rails et peut alors être complètement retiré ;
- 4. pour retirer complètement le bac, il suffit de le faire pivoter : en soulevant l'avant et en abaissant l'arrière.

### Modalité de chargement

Afin d'obtenir la capacité maximum de stockage, retirez les deux tiroirs/paniers inférieurs du compartiment congélateur en prenant soin à ne pas obstruer les passages de l'air avec les aliments (instruction valable pour les modèles d'une capacité inférieur à 715 litres).

### Dispositif de réglage de la température du bac à viande

- L'air froid pénètre à l'intérieur du bac à viande par un orifice aménagé entre le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur. Ce système permet de maintenir une température plus froide dans le bac à viande que dans le reste du réfrigérateur. Il est possible de régler le contrôleur à coulisseau sur un flux d'air plus faible ou plus élevé.
- Si vous souhaitez conserver les légumes dans le bac à viandes, déplacez le dispositif de régulation vers l'extérieur jusqu'au réglage pour les légumes. De cette façon, vous éviterez les éventuels dommages dus à la congélation des légumes.

### Réglage de l'humidité dans le bac à fruits et légumes

- L'humidité à l'intérieur du bac à fruits et légumes peut être réglée à l'aide du curseur approprié.
- Déplacez le levier complètement à droite pour éliminer l'air humide du bac et obtenir une meilleure conservation des fruits et des légumes avec leur peau.
- Déplacez le levier complètement à gauche pour conserver l'air humide à l'intérieur du bac et obtenir une meilleure conservation des légumes à feuilles.











# DISTRIBUTION DE GLAÇONS GLACE PILÉE ET D'EAU (si disponible)

### Première utilisation:

lorsque vous utilisez le distributeur de glace et d'eau pour la première fois, les premiers glaçons et la première eau distribuée peuvent avoir un goût désagréable ; il est donc conseillé de les éliminer.

#### Pour obtenir de l'eau:

la distribution de l'eau est toujours disponible et s'effectue en appuyant un verre contre le levier d'eau du distributeur. La distribution est interrompue lorsque le levier est relâché.

### Pour obtenir de la glace:

la distribution de glace s'effectue en appuyant contre le levier de glace du distributeur. Une pression sur la touche ICE MODE permet de sélectionner le type de glace désiré (glaçons ou pilée).

#### Conseils utiles:

- I. Tenez le verre proche de l'ouverture.
- 2. Il n'est pas nécessaire d'exercer une forte pression sur le levier pour actionner le distributeur de glace. En appuyant fort, le distributeur ne fournira pas de glace à une cadence plus rapide ni en plus grande quantité.
- 3. Il est conseillé de retirer lentement le verre pour arrêter la distribution et éviter que la glace ne tombe à l'extérieur.
- 4. Il est conseillé de prélevez la glace à l'aide d'un verre ayant une épaisseur suffisante.

# PRODUCTION AUTOMATIQUE DE GLACE (si disponible)

Après avoir mis en marche le réfrigérateur, il faut compter en général une nuit avant d'obtenir les premiers glaçons. Lorsque vous sélectionnez la glace pilée, les glaçons sont pilés à la demande. Il est donc possible que la glace pilée sorte avec un léger retard. Le bruit produit par le broyeur à glace est normal et les morceaux de glaçons peuvent avoir différentes dimensions. Lorsque vous passez de la glace pilée aux glaçons, de petites quantités de glace pilée peuvent sortir en même temps que les premiers glaçons. La quantité et les dimensions des glaçons dépendent de la pression de l'eau; il est possible d'augmenter la production de glace en abaissant la température réglée dans le compartiment congélateur.

### UNIQUEMENT POUR LA VERSION AVEC TIROIR A GLACE

La production normale de glace représente environ 7-8 séries de glaçons en 24 heures. Si vous avez besoin de grandes quantités de glaçons, il est conseillé de les prélever directement dans le récipient du producteur de glace plutôt qu'avec le distributeur.

Il est recommandé de remettre le tiroir en place une fous l'opération terminée.

### UNIQUEMENT POUR LA VERSION AVEC RECIPIENT A GLACE

La production normale de glace représente environ 12-14 séries de glaçons en 24 heures.

### Pour retirer le bac à glaçons et le remettre en place:

I. Introduisez les doigts dans l'ouverture à la base du récipient et placez le pouce sur le bouton de déblocage. En tenant la base du récipient avec les deux mains, appuyez sur le bouton de déblocage et soulever le récipient vers le haut pour l'extraire.

Pour le remettre en place, appuyez la base du récipient sur le support prévu dans la contre-porte et abaissez-le en position.

**Remarque :** Si vous avez besoin de grandes quantités de glaçons, il est conseillé de les prélever directement dans le récipient du producteur de glace plutôt qu'avec le distributeur.





# COMMENT CONSERVER, CONGELER ET DECONGELER LES ALIMENTS

Il est important d'envelopper les aliments de façon à ce que ni eau ni humidité ni vapeur n'y pénètrent ; cela évite le transfert d'odeurs ou de goûts entre aliments dans le réfrigérateur et permet une meilleure conservation des aliments congelés.

**REMARQUE :** n'introduisez jamais d'aliments chauds dans le congélateur. En laissant refroidir les aliments avant de les congeler, vous économisez de l'énergie et vous prolongez la durée de l'appareil.

# DISTRIBUTION D'AIR "MULTIFLOW" (si disponible)

"MULTIFLOW" est un système de distribution d'air ventilé grâce auquel la température reste presque homogène à l'intérieur du compartiment du réfrigérateur. Les aliments peuvent être disposés sur n'importe quelle clayette de l'appareil en faisant particulièrement attention à ne pas obstruer les orifices de distribution d'air pour laisser l'air circuler librement.

### **DIAGNOSTIC RAPIDE**

### Avant d'appeler le Service Après-vente...

Les problèmes de fonctionnement sont souvent dus à des causes banales qui peuvent être identifiées et remédiées sans utiliser aucun outil.

Les bruits de l'appareil sont normaux, car les ventilateurs et les compresseurs dont il est doté pour le réglage du fonctionnement s'allument et s'éteignent automatiquement.

Certains bruits de fonctionnement peuvent être réduits : en mettant l'appareil à niveau et en l'installant sur une surface plane, en séparant et en évitant le contact entre l'appareil et les meubles, en contrôlant si les composants internes sont placés correctement, en contrôlant que les bouteilles et les récipients ne soient pas en contact entre eux.

### Quelques bruits de fonctionnement possibles :

- un sifflement à la mise en marche de l'appareil pour la première fois ou après une période d'inutilisation prolongée.
- un gargouillement lorsque le fluide réfrigérant entre dans les tubes.
- un bourdonnement lorsque la vanne de l'eau ou le ventilateur se mettent en fonction.
- un crépitement lorsque le compresseur démarre ou lorsque la glace s'écoule dans le récipient.
- un déclic soudain lorsque le compresseur s'allume et s'éteint.

### L'appareil ne fonctionne pas :

- Le réfrigérateur est-il bien branché à une prise secteur alimentée par le voltage adéquat ?
- Avez-vous contrôlé les protections et les fusibles du circuit électrique de votre maison?

### Le moteur semble fonctionner sans arrêt :

- Y a-t-il de la poussière ou des moutons sur le condenseur ?
- Les portes ferment-elles correctement ?
- Les joints de porte sont-ils bien étanches ?
- · Par temps chaud ou dans une pièce chaude, le moteur fonctionne naturellement plus longtemps.
- Si la porte est restée longtemps ouverte ou si vous avez stocké une grande quantité d'aliments dans l'appareil, le moteur fonctionnera plus longtemps, afin de refroidir l'intérieur du compartiment.

#### Si de la condensation se forme :

- Les bouches d'aération du compartiment ne sont-elles pas obstruées, empêchant la libre circulation de l'air.
- Si la pièce est très humide, il est normal que de la condensation se forme à l'intérieur du réfrigérateur.

### Si de l'eau se trouve dans la cuvette de dégivrage :

• Cela est normal lorsque le climat est chaud et humide. La cuvette peut se remplir jusqu'à la moitié. Assurez-vous que l'appareil est à niveau afin d'éviter que l'eau ne sorte de la cuvette.

### Si la température du réfrigérateur est trop élevée :

- Les réglages de l'appareil sont-ils corrects ?
- Une grande quantité d'aliments a-t-elle été introduite dans l'appareil?
- Assurez-vous que les convoyeurs d'air à l'intérieur du compartiment ne sont pas bouchés ce qui empêcherait l'air froid de circuler correctement.

### Si la zone en contact avec le joint est chaude au toucher :

• Cela est normal lorsque le climat est chaud et que le compresseur est en marche.

### Si les portes ne se ferment pas et ne s'ouvrent pas correctement :

- Vérifiez que les joints des portes ne sont pas sales ou collants.
- Assurez-vous que l'appareil est de niveau.

### Si la lumière ne s'allume pas:

· L'ampoule est grillée?

#### SI L'APPAREIL EST DOTE D'UN DISTRIBUTEUR

### Si la production de glace ne fonctionne pas :

- Le congélateur a-t-il eu suffisamment de temps pour refroidir? Pour un appareil neuf, cela peut prendre toute la nuit.
- Le producteur automatique de glace est-il en marche ? (Sur certaines modèles. Consultez la fiche produit)
- L'eau arrive-t-elle au producteur automatique de glace ? Le robinet de l'eau est-il ouvert ? Le filtre peut être obstrué ou installé de façon incorrecte. Vérifiez d'abord les instructions relatives à l'installation du filtre pour vous assurer que le filtre a été installé correctement et n'est pas bouché. Si le problème ne dépend pas de l'installation ou d'une obstruction, appelez une personne qualifiée ou un technicien.

### Si le distributeur ne fonctionne pas :

- La porte du compartiment congélateur est-elle fermée ?
- Le récipient à glace est-il installé correctement ?

### Si le distributeur de glace cesse de fonctionner :

- Le distributeur de glace n'a pas été utilisé pendant une longue période, telle que les glaçons se sont accrochés ? Secouez le récipient à glace pour séparer les glaçons et augmenter la capacité de contenance. Il est conseillé de jeter la vieille glace et d'en produire de la neuve.
- Le levier du distributeur a-t-il été enfoncé trop longtemps ? Attendre environ 3 minutes pour permettre au moteur du distributeur de se réinitialiser.

### Si le distributeur ne fournit pas de glace lorsque le levier est enfoncé :

 Changez la sélection du type de glace de glaçons à glace pilée ou inversement, pour éliminer les éventuels blocs de glace. Si le distributeur ne distribue toujours pas de glace, attendez deux minutes et répétez l'opération.

### Si le distributeur ne fournit pas d'eau lorsque le levier est enfoncé :

- Il faut compter 15 à 20 secondes pour que le circuit se remplisse lors de la première distribution.
- Si le produit vide n'est pas porté à des températures très froides et que le volet du contrôle de la température du tiroir de la viande reste ouvert, une absence temporaire d'eau du distributeur peut se produire. Fermez le volet pour rétablir la distribution dans les 12 heures qui suivent.

## S'il y a de la condensation dans la zone du distributeur de glace/d'eau :

 Appuyez sur l'interrupteur correspondant (repère A sur la figure) pour activer le dispositif anti-condensation.

### Bruits du distributeur automatique de glace:

Étant donné que l'appareil est doté d'un distributeur automatique de glace, vous pouvez entendre un bourdonnement (provenant de l'électrovanne), un bruit d'eau qui ruisselle et le craquement des glaçons tombant dans le bac.



# REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DU FILTRE À EAU (si disponible)

- I. Repérez le capuchon de la cartouche du filtre de l'eau, placé au-dessous de la porte du compartiment congélateur. Faites tourner le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en position verticale, puis ôtez le bouchon et la cartouche du filtre de la grille de base.
- Retirez le bouchon de l'ancienne cartouche en le faisant glisser sur le côté. Le bouchon glissera vers la droite ou vers la gauche. NE IETEZ PAS LE BOUCHON.
- 3. Retirez la nouvelle cartouche de l'emballage et ôtez la protection.
- 4. Faites glisser le bouchon de la cartouche sur la nouvelle cartouche, comme le montre le schéma.
- 5. Le bouchon étant en position verticale, poussez la nouvelle cartouche du filtre dans la grille jusqu'à sa butée. Faites tourner le bouchon de la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.
- 6. VERSEZ DE L'EAU DANS LE DISTRIBUTEUR JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT CLAIRE (9 à 14 litres environ ou pendant 6 à 7 minutes). L'eau nettoie le circuit et permet d'éliminer l'air des conduites. **REMARQUE**: de l'eau peut couler du distributeur pendant l'élimination de l'air du circuit.

### Commande des filtres de rechange

Pour commander des cartouches de filtre à eau, adressez-vous au Service Après-vente.











## SERVICE APRÈS-VENTE

### Avant de contacter le Service Après-vente:

Rebrancher votre appareil et vérifier que l'anomalie persiste. Si le problème persiste, débranchez à nouveau l'appareil et répétez l'opération une heure plus tard.

Si, après avoir effectué les vérifications ci-dessus, votre appareil ne fonctionne toujours pas correctement, prenez contact avec le Service Après-vente. Expliquez clairement l'anomalie et communiquez:

- e type de panne,
- le modèle,
- le type et le numéro de série de votre appareil (ces données figurent sur la plaque signalétique),

 le numéro de Service (numéro qui se trouve après le mot SERVICE sur la plaque signalétique placée à l'intérieur de l'appareil).

SERVICE 0000 000 000000

### Remarque:

Le changement du sens de l'ouverture de la porte de l'appareil effectué par le Service Après-vente n'est pas considéré comme une intervention sous garantie.